

**Приложение 2  
(обязательное)**

**Памятка  
пользователям газа по безопасной эксплуатации  
5 л, 12 л и 27 л баллонов**

**ПАМЯТКА  
пользователям газа по безопасной эксплуатации  
5 л, 12 л и 27 л баллонов**

**Газ в смеси с воздухом взрывоопасен.**

Почувствовав запах газа **необходимо** прекратить пользоваться газоиспользующим оборудованием, закрыть вентиль на баллоне и немедленно сообщить **по телефону 104** в специализированное подразделение газоснабжающей организации (звонить вне загазованного помещения).

**Пользователь газа обязан:**

Производить самостоятельную замену баллонов.  
Не передавать баллоны другим лицам. Использовать газ по прямому назначению.  
При замене баллона установить уплотнительную прокладку в накидную гайку редуктора.  
При транспортировке баллонов со сжиженным углеводородным газом легковые автомобили должны быть оборудованы устройствами (приспособлениями), предохраняющими их от ударов и перемещений.

**Запрещается:**

Производить погрузку (выгрузку) баллона при работающем двигателе.  
Переносить баллоны на плечах или вентилем вниз.  
Перекачивать баллон по земле или тянуть его по полу за вентиль (допускается перекачивать 27 л баллон на башмаке).  
Производить работу в присутствии посторонних лиц.  
При замене баллона пользоваться огнем, курить, включать и выключать электроприборы и электроосвещение.  
Производить замену баллонов при работе отопительно-варочных печей.  
Отсоединять редуктор от баллона, вентиль которого не перекрывает газ.  
Пользоваться ударным инструментом при откручивании заглушек.  
Производить слив сжиженного газа из баллона для заправки автомобиля, использующего сжиженные углеводородные газы, в качестве моторного топлива.  
Использовать сжиженный газ из баллона не по назначению в самостоятельно изготовленных газоиспользующих и других установках.